



ABS Koffer Mobiz Compact voor laptops en de HP Officejet 200 mobiele printer

Bijgaand ontvangt u de door u bestelde koffer. Wij hopen dat deze koffer aan uw verwachtingen zal voldoen.

Hieronder treft u een aantal instructies en tips aan, waarmee u snel met uw mobiele kantoor aan de slag kunt.

1. Inhoud koffer

1.1. Het deksel bevat de volgende onderdelen:

- een opbergvak voor A4 papier en een uitneembare etui en 2 sleutels ten behoeve van de sloten;
- in de etui treft u een stroomkabel aan en 2 zakjes met de volgende inhoud:
 - zakje met 9 delen klittenband haak en 4 delen klittenband lus, voorzien van een zelfklevende laag; 4 delen dubbelzijdig klittenband en 2 kabelgeleiders;
 - zakje met 2 metalen -, 2 getande - en 2 kunststof ringen, 2 schroeven en 2 kunststof nokjes;
- een fixatieband.

1.2. De bodem van de koffer bevat de volgende onderdelen:

- een notebookplateau, voorzien van 2 $\frac{3}{4}$ positioneringsnokken en een kabelgeleider;
- onder het plateau een printerplateau en een voorziening voor het plaatsen van papier;
- rechtsachter in de koffer een 230V chassisdeel waarop het bijgeleverde netsnoer aangesloten kan worden. Het chassisdeel is voorzien van een kabelboom; de kabels liggen onder het printerplateau in het compartiment voor het aansluiten van AC-adapters.

Wij adviseren u te controleren of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze serviceafdeling (0544-376 596).

2. Inrichten koffer

Voor het inrichten van de bodem van de koffer is een kruiskopschroevendraaier en eventueel een tang benodigd.

2.1. Positioneringsnokken afstemmen op uw laptop

- koffer openen en het deksel verwijderen; pak het deksel met 2 handen vast, open het deksel in een hoek van ca. 45° en schuif het deksel naar rechts;
- plaats de laptop op het plateau en positioneer de 2 $\frac{3}{4}$ nokken zodanig dat de laptop nauwsluitend tussen deze nokken past; fixeer de 2 $\frac{3}{4}$ nokken met behulp van de schroevendraaier;
- plaats de laptop tussen de 2 gefixeerde nokken en controleer of de laptop nauwsluitend past; is dit niet het geval, herpositioneer de $\frac{3}{4}$ nokken; is de passing goed, monteer dan de 2 ronde nokken in 2 van de sleuven aan de achterzijde van de laptop, dusdanig dat deze niet het plaatsen van de USB- en voedingskabel belemmert;
- neem de laptop van het plateau en monteer de 2 ronde nokken als volgt: bovenzijde ronde metalen plaatje en nok, onderzijde getande ring, kunststof plaatje en schroef; nokken los monteren (nog niet fixeren);
- plaats de laptop tussen de 2 $\frac{3}{4}$ nokken en bepaal vervolgens de positie van de ronde nokken;
- neem de laptop van het plateau en draai de 2 ronde nokken goed vast; hierbij de nokken stevig vasthouden en de schroeven strak aandraaien;
- plaats de laptop tussen de positioneringsnokken en controleer of de laptop nauwsluitend tussen de nokken past; is dit niet het geval herhaal dan de voorgaande stappen; totdat de passing goed is.

2.2. Installatie adapter laptop

- verwijder het printerplateau; draai de vier schroeven los;
- verlijm een deel klittenband haak op de onderzijde van de adapter; plaats de adapter op de bodem van het adaptervak;
- sluit de adapter aan op of een 2- of een 3-polige stekker;
- leid de kabel door de sleuf achter in de koffer en leg de kabel buiten de koffer;
- bundel de kabel van de adapter en fixeer dit met een deel dubbelzijdig klittenband; vouw het dubbelzijdige klittenband hiertoe om de opgevouwen kabel, met de ruwe zijde aan de buitenkant; fixeer de opgevouwen kabel op de bodem van het adaptervak.

Indien de HP Officejet 200 mobiele printer niet is geïnstalleerd, ga dan door naar 2.3, anders naar 2.4.

2.3. Installatie van de HP Officejet 200 mobiele printer

- verondersteld is dat de printer is getest en de batterij is geladen;
- draai de 5 schroeven van het printerplateau los en verwijder het plateau;
- verwijder het klepje aan de bovenzijde van de printer;
- plaats de printer links op de bodem van de koffer, met de papieruitvoer links in de koffer;
- sluit de printer kabel aan op één van de 2 2-polige stekkers;
- bundel de printerkabel en fixeer deze met een deel dubbelzijdig klittenband; vouw het dubbelzijdige klittenband hiertoe om de opgevouwen kabel, met de haak zijde aan de buitenzijde (haak zijde is de "ruwe/ harde" zijde); fixeer de opgevouwen kabel op de bodem van het adaptervak;
- indien u werkt met een USB printerkabel, plug dan de printerkabel in de daartoe bestemde USB-poort; leid de kabel door de sleuf achter in de koffer en leg de kabel buiten de koffer;

2.4. Aansluiten apparatuur

- plaats de laptop op het plateau;
- sluit de voedingskabel aan op de laptop en plug de printerkabel in een USB poort;
- klik beide kabels in de reeds bevestigde kabelclip;
- voeg de printer- en stroomkabel samen en fixeer deze op de bodem van de koffer met een dubbelzijdig klittenband;
- met behulp van de kabelgeleiders of het resterende deel dubbelzijdig klittenband kunnen de resterende kabellengtes verder geleid of gefixeerd worden;
- plaats het printerplateau en schroef deze vast met de 4 schroeven; controleer of het plateau correct is afgesloten;
- fixeer het notebook plateau met de schuifsluiting.

2.5. Controleren of apparatuur correct is aangesloten

- plug de stroomkabel in de stekker, gemonteerd in de koffer rechtsachter en steek de stekker in een stopcontact;
- zet de laptop aan;
- klap het plateau op en gebruik de blokkering rechts om het plateau vast te zetten;
- zet de printer aan;
- controleer aan de hand van de indicatoren op laptop en printer of de externe stroomtoevoer functioneert;
- is dit niet het geval, controleer dan of alle stekkers goed zijn aangesloten; mocht dit het geval zijn en er is nog steeds geen externe stroomtoevoer, neemt u dan contact op met onze serviceafdeling (0544-376 596);
- plaats papier in de printer; schuif het papier van de rechterzijde onder het elastiek en tussen de nokken richting de printer, plaats het papier vervolgens in de papierinvoer van de printer; controleer of het papier goed is geplaatst: papier zit in de papierinvoer van de printer en het uiteinde ligt tegen het nokje rechts in de koffer; het papier ligt geheel onder het elastiek en tussen de nokken;
- druk een pagina af met behulp van een printerinstructie via de laptop; wordt de printopdracht correct uitgevoerd dan is de installatie voltooid;
- het papier hoeft na het printen niet te worden verwijderd;
- indien het printen niet lukt, raadpleeg dan de gebruiksinstructie van de laptop en/ of printer;
- na een geslaagde installatie de apparatuur uitschakelen; het plateau in horizontale positie plaatsen; het deksel terugplaatsen: pak het deksel met 2 handen vast, schuif het deksel vanaf de rechterzijde naar links, onder een hoek van 45°; let op dat beide scharnierdelen aan het deksel in de contradelen aan de koffer geschoven worden;
- sluit het deksel en controleer of de fixatieband in het deksel de juiste lengte heeft: bij het sluiten van het deksel (sloten nog niet vergrendelen) dient aan de slotzijde een kier van maximaal 10mm zichtbaar te zijn; is dit het geval dan kan de koffer gesloten worden; is de kier kleiner dan dient de fixatieband aangespannen te worden; is de kier groter dan dient de fixatieband verlengd te worden;
- aanpassen van de lengte van de fixatieband: trek de 2 klittenbanden -van elkaar en pas de lengte aan;
- herhaal na het aanpassen voorgaande stappen totdat de fixatieband de juiste lengte heeft.

Tot slot

Mocht u problemen ondervinden bij de installatie die u met bovenstaande instructie niet kunt oplossen, neemt u dan contact op met onze serviceafdeling (0544-376 596).

Wij wensen u veel succes met uw mobiele kantoor en zijn ervan overtuigd dat u hiermee nog professioneler voor de dag zult komen!